

遙控器說明 & 簡易 STB 故障排除

1. 機上盒電源：機上盒開機/待機

3. 數字鍵：輸入數字0,1,2,3,...,9

4. 目錄：開啓功能選單

5. 方向鍵：
選單向上、下、左、右移動；
OK：輸入/確認

7. 返回鍵：
回到前一個畫面/上一個頻道

9. 音量+/-：音量增加/減少

13. 特殊功能鍵，依頁面指示
操作

14. 電源提示燈：
檢視遙控器電源提示燈



2. 學習區：設定遙控器學習功能

a. 學習：可參考遙控器背面的操作指南

b. 電視機：電視機開/關機

c. 訊號源：切換至數位/類比訊號

d. 音量+/-：電視機音量增加/減少

e. 選台+/-：電視機選台向上/向下

6. 退出鍵：退出選單/取消指令

8. 介紹鍵：顯示頻道資訊

10. 靜音鍵：靜音

11. 選台+/-：選台向上/向下

12. 功能應用區

a. 音樂：開啓音樂頻道 (按退出鍵退出)

b. 節目表：開啓數位電視節目指南

c. 遊戲：開啓遊戲頁面

簡易 STB 故障排除

Q1：有些頻道不見了，怎麼辦？

A1：請重新搜頻，方法：遙控器按「目錄」鍵，選擇"系統設定"按「OK」，選擇"頻道搜頻"按「OK」
(搜頻過程請勿按退出鍵，以免影響搜頻的完整性 !!)

Q2：當出現無訊號、畫面黑屏、畫面馬賽克等問題，如何處理？

A2：a. 請將機上盒電源接頭移除，再重新接上 b. 檢查機上盒 RF 線是否接牢 c. 依 A1 方法進行重新搜頻

Q3：遙控器無法選台

A3：a. 檢查遙控器是否有電 b. 檢查電視訊號源是否切至類比訊號 c. 檢查機上盒前方是否被物品擋住

Q4：機上盒畫面定格、當機等異常問題

A4：a. 請將機上盒電源接頭移除，再重新接上